MISCO Artikelnummer: 118837 Hersteller Artikelnummer: 9370A001

Bezeichnung:
Canon IFC 400PCU - Datenkabel - USB - USB Typ A, 4-polig (M) - USB Typ B, 4-polig (M) - 1.5 m - für PowerShot A2500, S120, SX170, SX510; PowerShot ELPH 11X, 120, 330; VIXIA HF G20, HF R400

Beschreibung:
Als der weltführende Hersteller von vielseitigen Geräten schenkt Canon besonders viel Aufmerksamkeit auf zuverlässige Poweroptionen für seine Produkte. Geräte von Canon werden für ihre hervorragende Haltbarkeit anerkannt und garantieren Jahren von zuverlässiger Arbeit. Mit Batterien, Stromversorgungsanlagen und anderen Poweroptionen von Canon werden Ihre Systeme nie Energieprobleme durchgehen müssen.

Produktbeschreibung	Canon IFC 400PCU - Datenkabel - USB - 1.5 m
Kabel	Datenkabel - USB
Mitgelieferte Anzahl	1
Länge	1.5 m
Linke(r) Anschluss/Anschlüsse	1 x USB Typ A, 4-polig - männlich
Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse	1 x USB Typ B, 4-polig - männlich
Entwickelt für	Canon MV20, MV200, MV30, MV300, ZR100, ZR200, ZR300, ZR400, ZR500, ZR600, ZR700, ZR800, ZR830, ZR850, ZR90; iVIS HF R30; IXY 1, 220, 3, 420; PowerShot A1400, A2500, A2600, G15, N, S110, S120, SX160, SX170, SX50, SX500, SX510; PowerShot ELPH 11X, 120, 130, 320, 330, 530; VIXIA HF G20, HF R400, HF R42

Extended Specifications

Kabeltyp	Datenkabel
Mitgelieferte Anzahl	1
Unterstützte Schnittstellen	USB
Länge	1.5 m
Linke(r) Anschluss/Anschlüsse	1 x USB Typ A, 4-polig - männlich
Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse	1 x USB Typ B, 4-polig - männlich
Entwickelt für	Canon DC10, DC100, DC20, DC201, DC210, DC211, DC22, DC220, DC230, DC40, DC50, FV 10, FV 100, FV 2, FV 20, FV 200, FV 30, FV 300, FV 40, FV 400, FV 50, FV 500, FV M1, FV M10, FV M100, FV M20, FV M200, FV M30, FV M300, GL2, HG10, MV100, MV20, MV200, MV200i, MV20i, MV3, MV3 MC, MV30, MV300, MV300i, MV30i, MV3i, MV3i MC, MV400, MV400i, MV430, MV450, MV4i, MV4i MC, MV500, MV500i, MV530i, MV550i, MV5i MC, MV600, MV600i, MV630i, MV650i, MV6iMC, MV700, MV700i, MV730i, MV750i, MV800, MV800i, MV830, MV830i, MV850i, MV880X, MV900, MV930, MV950, MV960, MVX1, MVX100i, MVX10i, MVX150i, MVX1i, MVX1Si, MVX200, MVX200i, MVX20i, MVX250i, MVX25i, MVX2i, MVX300, MVX30i, MVX330i, MVX350i, MVX35i, MVX3i, MVX40, MVX40i, MVX430, MVX450, MVX45i, MVX460, MVX4i, PV130, ZR10, ZR100, ZR20, ZR200, ZR25 MC, ZR30 MC, ZR300, ZR40, ZR400, ZR45 MC, ZR50 MC, ZR500, ZR60, ZR600, ZR65 MC, ZR70 MC, ZR700, ZR80, ZR800, ZR830, ZR85, ZR850, ZR90 Canon Digital IXUS 100 IS, 110 IS, 120 IS, 200 IS, 80 IS, 85 IS, 860 IS, 90 IS, 95 IS, 950 IS, 960 IS, 970 IS Canon iVIS DC22, HF R30, HV20 Canon IXUS 1000 HS, 105, 1100 HS, 117 HS, 130, 210, 230 HS, 300 HS Canon IXY 1, 200F, 210F, 220F, 3, 410F, 420F, DVM5 Canon IXY Digital 10S, 200F, 55, 810 IS Canon LEGRIA HF S30

	Canon PowerShot A1400, A2500, A2600, A470, A480, A490, A495, A580, A590 IS, A650 IS, A720 IS, D10, G1 X, G10, G11, G12, G15, G9, N, S100, S110, S120, S5 IS, S95, SX1 IS, SX10 IS, SX100 IS, SX110 IS, SX120 IS, SX130 IS, SX150 IS, SX160 IS, SX170 IS, SX200 IS, SX210 IS, SX30 IS, SX40 HS, SX50 HS, SX500 IS, SX510 HS Canon PowerShot ELPH 110 HS, 115 IS, 120 IS, 130 IS, 310 HS, 320 HS, 330 HS, 510 HS, 520 HS, 530 HS, S300, S330, S400, S410, S500, SD10, SD100, SD1000, SD110, SD20, SD200, SD30, SD300, SD40, SD400, SD430, SD450, SD500, SD550, SD600, SD630, SD700 IS, SD750, SD800 IS, SD850 IS, SD870 IS, SD900, SD950 IS Canon Vistura Canon VIXIA HF G20, HF R30, HF R300, HF R32, HF R400, HF R42

Zubehör: